



Skitour Valle Bedretto-Cristallina

Die Schatzsuche im Nordtessin beschert uns eine SAC-Hüttenperle, Gipfelkristalle und Abfahrtsjuwelen.

Die stimmige Gipfelbesteigung wird durch die komfortable Cristallina Hütte bereichert. Der Abend in dieser schönen Unterkunft wird Ihnen genauso in bester Erinnerung bleiben wie die Abfahrt durch das Val Cavagnolo. Ein lohnender Ausflug auf die Alpensüdseite erwartet dich.

1. Tag Stimmungsvoller Aufstieg durch das Val Torta zur modernen Cristallina Hütte (2575m). 2. Tag Nachdem wir die Cristallina 2912m bestiegen haben, hängen wir die lohnende Zusatzschleife über den Passo della Cima di Lago an und fahren durch das Val Cavagnolo nach All' Acqua ab.

Anforderungen

Technik: Stufe 3: Ich bin regelmässig auf Skitouren und mag etwas sportlichere Touren im Schwierigkeitsgrad WS (wenig schwierig) bis ZS (ziemlich schwierig) im Gelände um 35° Steilheit. Ich beherrsche die Spitzkehre. Ich bin ein sicherer Tiefschneefahrer in allen Schneearten und die Abfahrt ist für mich ein wichtiger Bestandteil der Skitour.

Kondition: Stufe 2: Ich betreibe Ausdauersport wie Wandern, Joggen, Radfahren. Ich bewältige 4 Stunden Aufstieg pro Tag, das sind bis zu 1200 Höhenmeter. Bei einem Tempo von ca. 300 Hm pro Stunde fühle ich mich wohl.

Schlüsselstelle:

Der Aufstieg zur Cristallina ist rund 35° steil und erfordert sichere Spitzkehren und eine solide Skitechnik. Der Fussaufstieg zum Gipfel erfordert Trittsicherheit.

Leistungen inbegriffen

- 1 Nacht im Mehrbettzimmer
- 1x Halbpension
- Tourentee
- 10% Einkaufsgutschein bei TRANSA

Leistungen nicht inbegriffen

- Anreise zum Treffpunkt und Heimreise
- nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Kosten f
 ür allf
 ällige Transfers
- zusätzliche Leistungen in der Unterkunft
- Annullationskostenversicherung

Detailprogramm

Vorgesehener Tourenablauf

1. Tag

Von unserem Treffpunkt führt der Anstieg zur Cristallina Hütte (2575m) abwechslungsreich durch das einsame Val Torta hoch. Anfangs ein wenig steiler entlang des Wanderweges im Fichtenwald und dann schön gleichmässig durch lichte Lärchenwälder zieht die Spur durch eine begeisternde Winterlandschaft hoch zum Passo di Cristallina. Die Hütte liegt unmittelbar auf der Südseite. Dieser Anstieg dauert seine Zeit, wir werden jedoch gemütlich aufsteigen und auch genügend Pausen einlegen.

Aufstieg 1250Hm, Gehzeit ohne Pausen ca. 4 Std.

2. Tag

Als Belohnung für den langen Hüttenweg winkt ein kurzer Gipfelanstieg zur Cristallina 2912m. Die letzten Meter zu Fuss erreichen wir diesen herrlichen Aussichtsgipfel in den nördlichen Tessiner Alpen. Eine kurze Abfahrt führt zur Hütte zurück. Mit einem zweiten Aufstieg erreichen wir den Passo della Cima di Lago (2697m) und mit einer kurzen Abfahrt den Vallegiagletscher. Ein letzter kurzer Anstieg führt zum Sattel, der ins Val Cavagnolo leitet. Die Superabfahrt endet in All'Acqua. Dort können wir in einem gemütlichen Restaurant auf den Bus warten.

Aufstieg 600Hm, Abfahrt 1450Hm, Gehzeit ohne Pausen ca. 2.5 Std.

Unterkunft

Die kürzlich erbaute Cristallina Hütte ist ein wahres Bijou von Unterkunft. Sonnig gelegen und mit einem genialen Ausblick zu Basodino direkt vom Speisesaal aus. Wir übernachten im Lager mit Duvets.

Treffpunkt

Unser Bergführer erwartet dich um 09:15 Uhr in Ossasco (Bedretto) am Bahnhof. Fahrplanwechsel vorbehalten.

Durchführung

Wir informieren dich wie folgt über die Durchführung: bei Wochenendtouren 1 Tag vor Tourenbeginn (ab 11 Uhr) und bei Mehrtagestouren 2 Tage vor Tourenbeginn (ab 17 Uhr). Wir senden dir dazu zum angegebenen Zeitpunkt einen Direktlink an deine Mailadresse. Für registrierte Benutzer sind die Last Infos zudem im Memberbereich www.hoehenfieber.ch/Member unter 'Bevorstehende Touren' verfügbar.

Ausrüstung

Bekleidung

- Gore Tex Jacke
- Skitouren- oder Skihose
- Soft Shell oder Fleecejacke
- Dünne, winddichte Fingerhandschuhe
- Warme Finger- oder Fausthandschuhe
- Mütze, ev. Stirnband oder Buff
- Funktionelle Socken (1 Ersatzpaar)
- Funktionelle Unterwäsche kurz/lang

Diverses

- Rucksack mit Hüftgurt (30-40l)
- Sonnen- und Lippencrème, Sonnenhut
- Trinkflasche, mit Vorteil Thermosflasche
- LED Stirnlampe mit neuer Batterie
- Heftpflaster und Compeed
- Ev. Fotoapparat, Feldstecher
- Sportbrille und Skibrille
- Etwas Bargeld für Getränke
- Taschenmesser

Technische Ausrüstung

- Tourenskis, Felle, Harscheisen
- Skitourenschuhe
- Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS): Digitales 3-Antennengerät
- Lawinenschaufel und Sonde
- Ski- oder Teleskopstöcke (grosse Teller)
- Skihelm: wir empfehlen einen Helm

Verpflegung

- Zwischenverpflegung: Diese wird zwischen Frühstück und Abendessen gegessen. Gut geeignet sind Dörrobst, Schokolade, Nüsse, Käse, Vollkornbrot und Energieriegel. Damit der Rucksack nicht zu schwer wird, sollte nicht zu viel Essen mitgenommen werden. Auf den meisten Hütten kann zusätzliche Zwischenverpflegung gekauft werden.
- Halbpension: Bei dieser Tour ist Halbpension (Abendessen/Frühstück) inklusive.
- Tourentee: Der Tourentee wird von der Unterkunft jeweils am Morgen bereitgestellt und ist im Preis inbegriffen.

Übernachtung in Hütte/n

- Toilettenartikel im Kleinformat, ev. Erfrischungstücher
- Innenschlafsack aus Seide oder Baumwolle (aus Hygienegründen)
- Die Hütten verfügen in der Regel über fliessend kaltes Wasser zur Körperpflege
- Es stehen Hüttenfinken zur Verfügung
- Ohrenpfropfen

Packtipps

• Light bringt weit! Der Rucksack sollte nicht mehr als 8-9 Kg wiegen. Dies vor allem bei Hüttentouren.

Mietmaterial

Folgende Ausrüstung kannst du direkt bei der Anmeldung bestellen. Nachträglich ist dies bis 10 Tage vor Tourenbeginn telefonisch oder via Webformular möglich: hoehenfieber.ch/mietmaterial

- LVS, CHF 35.00
- Schaufel, CHF 15.00
- Sonde, CHF 15.00

Kontakt

Hast du noch Fragen? Wir beraten dich gerne!

Telefon: +41 32 361 18 18 E-Mail: info@hoehenfieber.ch

Homepage: https://www.hoehenfieber.ch/

Büro-Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 09:00–12:00 Uhr 13:30–17:00 Uhr

Programm- und Preisänderungen vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen: https://www.hoehenfieber.ch/AGB

Druckdatum: 19.05.2024 04:52:05